

SOMIERE CU RAMĂ METALICĂ

- **SOMIERE SIMPLE**

Înainte de a comanda o somieră metalică simplă, măsurați și comunicați dimensiunile interne ale cutiei patului. Somierele se execută cu aproximativ 10 mm mai mici în lungime și lățime, pentru a putea fi introduse ușor în interiorul patului.

Pe partea interioară a patului montați pe fiecare latură câteva șipci care vor avea rolul de a sprijini somiera.

Șipcile se prind cu holtzsuruburi dinspre interiorul spre exteriorul patului. Atenție! Holtzsuruburile nu trebuie să fie mai mari decât grosimea șipcilor și lateralei patului.

Înălțimea la care montați șipcile se stabilește în funcție de cât de mult doriți să îngroașate salteaua. Spre exemplu, pentru o saltea de 22 cm, vă sfătuim să montați șipcile la o adâncime de 8 cm.

Pentru a asigura o rezistență mai bună, în cazul somierelor duble, montați pe mijlocul cutiei patului o traversă care să susțină somiera.



- **SOMIERE METALICE CU PICIOR**

Inainte de a comanda o somiera metalica simpla, masurati si comunicati dimensiunile interne ale cutiei patului. Somierele se executa cu aproximativ 10 mm mai mici in lungime si latime, pentru a putea fi introduse usor in interiorul patului.

Picioarele se produc la dimensiunea dorita. Inaltimea standard a picioarelor este de 250 mm. La aceasta cota se adauga 30 mm, reprezentand inaltimea profilului somierei.

Inaltimea picioarelor se stabileste in functie de cat de mult doriti sa ingropati salteaua.

Somierele cu latime mai mica sau egala cu 1600 mm se furnizeaza cu 4 picioare. Pentru somierele

Picioarele se monteaza pe somiere prin infiletare.



• SOMIERE METALICE CU SISTEM DE RABATARE

Înainte de a comanda o somieră metalică simplă, măsurați și comunicați dimensiunile interne ale cutiei patului. Somierele se execută cu aproximativ 15 mm mai mici în lungime și lățime, pentru a putea fi introduse ușor în interiorul patului.



Pe partea interioară a patului montați pe trei dintre cele patru laturi (la picioare și pe laterale) câteva șipci care vor avea rolul de a sprijini somiera. Nu se montează șipci pe latura de la capăt. Șipcile de pe laterale se montează până în balamă.

Setul de balamale (stângă, dreaptă) se montează pe somieră deja găurită utilizând șuruburile pe care le primiți în pachet. Așezați somiera pe șipci, cât mai aproape de capăt, reglați balamalele astfel încât acestea să fie paralele cu lateralele patului.

Este foarte important ca balamalele să fie prinse de lateralele patului în toate găurile. În caz contrar, există riscul să nu funcționeze în parametri normali sau să fie îndoite din cauza forței cu care acționează pistonul.

După montajul balamalelor se rabatează somiera pentru a se monta pistoanele de ridicare.



